



ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES PANNEAUX MÉLAMINES DE FLAKEBOARD

Dans le but de maintenir la durée et l'apparence de votre mélamine Flakeboard et des panneaux de mélamine résistante à l'usure Flakeboard, veuillez suivre les directives suivantes :

- ✓ **Après l'installation des panneaux, éliminez les matières adhésives avec un diluant à peinture ou un solvant pour colle contact.**
L'utilisation continue d'agents nettoyants à base de solvant n'est pas recommandée.
- ✓ **Les panneaux finis de mélamine peuvent être facilement nettoyés à l'aide d'un nettoyant doux tout usage, non abrasif, et d'un chiffon doux.**
Le café, le thé et les autres taches rebelles peuvent être éliminées à l'aide d'un détergent ménager doux ou d'une pâte formée d'hydrogénocarbonate de sodium et d'eau (nota : de 10 à 20 passages devraient éliminer la plupart des taches, l'utilisation d'une force ou de récurage excessif est susceptible de détériorer la surface)
- ✓ **N'utilisez pas de produits chimiques forts ni de matériaux abrasifs.**
Dans le cas où la surface entrerait en contact avec un agent nettoyant pour drain, toilette ou four, éliminez immédiatement le produit chimique en question, rincez la surface à fond et essuyez-la pour l'assécher.
Des abrasifs tels que les tampons de récurage ou les nettoyants granuleux peuvent enlever le lustre ou égratigner la surface de façon permanente et causer l'apparition future de taches.
- ✓ **Protéger la surface des objets chauds ou pointus.**
Ne pas placer des éléments de batterie de cuisine, des assiettes ou des objets chauds sur la surface. Les couteaux et les autres objets pointus qui sont utilisés directement sur la surface peuvent également endommager celle-ci. Protégez les surfaces de la chaleur à l'aide d'un coussinet ou d'un sous-plat isolant, et des objets pointus avec un billot de cuisine ou un revêtement de comptoir.